



www.bbbparts.com

BBB CHAINCHECKER INSTALLATION INSTRUCTIONS



Hook the ChainChecker onto your chain as shown in the picture. If the ChainChecker sinks into and lies flat on the chain you have to replace your chain.

For aluminum sprockets: Use the side marked with 0.75% wear.

For steel sprockets: Use the side marked with 1.00% wear.

使用方法

本体を写真のようにチェーンへ乗せます。本体の長い爪がチェーンの中に入り、チェーンと平行になっていれば交換時期です。

スプロケットの材質によって当てる面が異なります。

アルミスプロケット:0.75

スチールスプロケット:1.0