


**取扱説明書**

**700X23-28C用F/Rセット  
シルバー (商品#19365280)  
ブラック (商品#19365281)**




**〈商品構成〉**

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| ・フェンダー                | 前後1セット |
| ・取付ステー (I字型)          | 2本     |
| ・取付ステー (V字型)          | 2本     |
| ・リアフェンダー吊り金具(プラスチック製) | 1個     |
| ・ステー長さ調整ボルト/ナット       | 6セット   |
| ・ゴムキャップ               | 6個     |
| ・ステー固定ボルト             | 4本     |
| ・フェンダー吊り金具固定ボルト       | 4本     |
| ・フェンダー吊り金具固定用ワッシャー    | 3枚     |
| ・フェンダー吊り金具固定ナット       | 3個     |
| ・シートステーブリッジ用スペーサー     | 3個     |



**〈仕様〉**

- ・対応サイズ 700X23-28C用
- ・フェンダー幅 36mm
- ・フェンダーの高さ 17mm



**〈取り付けに必要な工具〉**

- ・10mmメガネレンチ 2本
- ・8mmメガネレンチ 1本
- ・4mmアーレンキー 1本

**〈取付方法〉**

1. 取付ステー (I字型) 2本をフロントフェンダーのステー取付金具を通して、ステー長さ調整ボルト/ナットで仮止めする。(写真1、写真2)



(写真1)



(写真2)

2. フロントフェンダー吊り金具をフロントフォークのクラウン部分に当てて、フェンダー吊り金具固定ボルト/固定用ワッシャー/固定ナットで仮止めする。(写真3)



(写真3)

※フォーククラウンの厚さに合わせて、フェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。

3. 取付ステー (I字型) の曲げ加工部分をフロントフォークエンドのステー取付穴に当てて、ステー固定ボルトで固定する。(写真4)



(写真4)

4. フロントタイヤとの空き具合を見ながら、ステー長さ調整ボルト/フェンダー吊り金具固定ボルト/ステー固定ボルトの順を繰り返しながらボルトを少しずつ増し締めする。フェンダーを手で左右に動かしてぐらつかなくなったら、固定完了。(写真5)



(写真5)

5. 事故防止のため、ゴムキャップをフェンダーステーの先端にかぶせる。(写真6)



(写真6)

6. リアフェンダー吊り金具をリアフェンダー本体に通す。(写真7)



(写真7)

7. リアフェンダー本体を完成車の後輪に沿わせ、リアフェンダー吊り金具をシートステーブリッジ用スペーサーと一緒にフェンダー吊り金具固定ボルト/固定用ワッシャー/固定ナットで仮止めする。(写真8)



(写真8)

※シートステーブリッジの太さに合わせて、シートステーブリッジ用スペーサーとフェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。

8. リアフェンダーもフロントフェンダーと同様に取付ける。(写真9)



(写真9)