



この度はエークラスのホイールセットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

アレックス・グローバル・テクノロジーが供給するエークラスのホイールセットは、最高水準の技術と材料によって製造されています。最終的な組立は世界基準を上回る自社基準に基づきひとつひとつ手作業で行われ、厳しい品質基準を守ることによってお客様の安全を確保しています。

## 取扱説明書

安全を守り、製品の性能を最大限に発揮し、お客様が満足するためには、次の注意事項を必ずお守りください。

### ご使用する前の点検

- ハブのクイックリリースレバーが確実に締まっていてホイールが固定されていることを、乗車前に必ず確認してください。
- フレームやフォークの内側とリムとの間隔が左右同じであるか、確認してください。
- タイヤには十分空気が充填され空気圧が適正か、確認ください。
- スポークが切れていないか、もしくは緩んでいないか、確認してください。
- リムにくぼみやゆがみがないか、確認してください。
- ブレーキシューが磨り減ったり、リムの側面からずれていないか、確認してください。
- 自転車を持ち上げてホイールが円滑に回転しているか、確認してください。
- 不都合を発見した場合、お買い上げの販売店で点検を実施してください。
- お客様自身で改造は行わないでください。

### クイックリリースレバーの操作

- ホイールをフレームやフォークから外す時は、クイックリリースレバーをいっぱいに開き（この時「OPEN」の文字が見えます）、反対側のアジャストナットを緩めてから外してください。
- ホイールをフレームやフォークにはめる時は、クイックリリースレバーを車輪の軸と平行になるようにまっすぐにし、反対側のアジャストナットを「手ごたえ」があるまで締めて、クイックリリースレバーをいっぱいに閉じ込めます（この時「CLOSE」の文字が見えます）。締め付けが不十分の場合は一度クイックリリースレバーを緩めアジャストナットをより多く締めてから再度クイックリリースレバーを閉じ込んでください。
- アジャストナットをプライヤーなどの工具で締め付けたり、クイックリリースレバーをくるくる回して締めることは絶対にやめてください。

### 使用上の注意

- 事故や衝突などによって、リム・ハブ・スポークなどの部品に損傷を受けた場合は、お買い上げの販売店で純正部品による交換修理を行ってください。
- お客様自身で修理を行わないでください。
- ご乗車の後は、中性洗剤と水によって洗浄をお願いします。高圧洗浄器の使用は避けてください。
- お客様の使用目的に合ったホイールセットをお選びください。



地球を楽しくしたい  
**RITEWAY**  
PRODUCTS JAPAN

ライトウェイプロダクツジャパン(株)は国際標準化機構(ISO)が定める「環境マネジメントシステム規格」ISO14001認証取得企業です。

保証責任者

ライトウェイプロダクツジャパン株式会社  
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102  
TEL 03-5950-6002 FAX 03-5956-8028  
<http://www.riteway-jp.com>