



NeedleDriver
Hydraulic Brake Fitting Tool

www.BBBPARTS.COM © BBB Bike Parts

EN Manual
DE Handbuch
FR Manuel
NL Handleiding
ES Manual
PT Manual
IT Manuale
HU Használati utasítás
PL Podręcznik
CZ Uživatelská příručka
JP 使用説明書
RU Руководство пользователя
SK Manuál
NO Håndbok

1 油圧ブレーキケーブルカッター (BBB BTL-70 HydrauCut) を使用して、油圧ケーブルを所定の長さにカットします。

2 コネクティングインサートを手で挿入します。

3 油圧ケーブルを、NeedleDriver のノブに完全に挿入します。

4 クランピングノブを回して、油圧ケーブルを固定します。

5 コネクティングインサートが油圧ケーブルに挿入されるまで、ニードルでノブを回します。

6 クランピングノブを緩めて、油圧ケーブルを外します。

