



EN Bicycle chain	EN Manual
DE Fahrradkette	DE Handbuch
FR Chaîne de vélo	FR Manuel
NL Fietsketting	NL Handleiding
ES Cadena de bicicleta	ES Manual
PT Corrente de bicicleta	PT Manual
IT Catena della bicicletta	IT Manuale
HU Kerékpár lánc	HU Használati utasítás
PL Łańcuch rowerowy	PL Podręcznik
CZ Řetěz na kolo	CZ Uživatelská příručka
JP チェーン	JP 使用説明書
RU Цепь велосипедная	RU Руководство пользователя
SK Reťaz na bicykel	SK Manuál
NO Sykkelkjede	NO Håndbok

www.BBBparts.com

© BBB Bike Paris



警告

-本警告に基づき本品が使用されない場合、チェーンに不具合が生じ、故障、および利用者本人や第三者の死傷を招くおそれがあります。BBB 自転車チェーンを取り付ける前に、組立説明書、自転車や内装ギアハブの製造元による説明書および仕様書を必ずお読みください。

-本品の取付けに関してご不明な点やご質問、ご懸念等がありましたら、最寄りのBBB バイク部品ディーラーまでお問い合わせください。

チェーンの取付けは、専門の整備士にご用命ください。

取付けについて

!重要:これは 1/2" x 1/8" のチェーンです。1/2" x 3/32" スプロケットには使用しないでください。

1: 消耗したチェーンを取り外します。古いチェーンにSpringLink が使用されていない場合、チェーンの取り外しにはチェーンの専用ツールのチェンカッター (BTL-05 Nautilus II または BTL-55 ProfiConnect) が必要となります。(図 1)

2: 内装ハブギア/メーカーの仕様に従って、BBB 自転車チェーンを所定の長さにカットします。(図 2)

3: BBB SpringLink のピンをチェーンの両端に差し込みます(図3a)。

プレートピンを両方のピンの上にかぶせます(図 3b)。

スプリングプレートを両方のピンに差し込みます(図 3c)。

!重要:スプリングプレートの閉じられている側を自転車の進行方向に向けて下さい。

プライヤーを使用して、スプリングプレートを閉じます(図 3d)。

!重要:BBB SpringLink は繰り返し使用可能なチェーン連結リンクですので、取り外し時に損傷しない限り、繰り返し使用しても問題ありません。ただし、新しい BBB チェーンを取り付ける際には、必ず新品の BBB 連結リンクをお使いください。

メンテナンス

BBB 自転車チェーンには、定期的に潤滑油を注油することをお勧めします。これにより、チェーンの寿命が長くなり、シフトイングがスムーズになります。

潤滑油を注油する前に、汚れたチェーンをきれいに掃除してください。

