

## 取扱説明書

### キックスタンド 20-28インチ センター用 (商品#026650)



#### 〈取付可能パイプ径〉

チェーンステー：最大φ 28mmまで

※フレームの形状によっては取り付けられないことがあります。  
※カーボンステーには取り付けられません。

#### 〈取付方法〉

1. キックスタンドの固定ボルトを緩めて、キックスタンド取付金具を取り外す。(写真1)



(写真1)

2. キックスタンド本体を左右のチェーンステーの下側に押し当て、キックスタンド取付金具を左右のチェーンステーの上側から挟むようにして固定ボルトで仮止めする。(写真2)



(写真2)

3. 全体のバランスを見ながら取付位置を決めたら、キックスタンドを固定する。(写真3)



(写真3)

4. キックスタンドを固定したら、キックスタンドを足で4～5回上げ下げして、しっかり固定されているか確認する。キックスタンドの台座部分が動かなければ固定完了。(写真4)



(写真4)

5. キックスタンドを立てた状態でも自転車が安定しない場合、キックスタンドの長さを調整する。キックスタンドの長さ調整ボルトを緩めて、適切な足の長さに調整する。足の長さを決めたら、長さ調整ボルトを締め、足の長さを固定する。(写真5)



(写真5)